

# Kattokaivon asennusohje bitumikermikatolle

## Kattokaivon asennus:

1. Tarkista ja tarvittaessa puhdista kattokaivon primeroitu laippa pölystä ja liasta.
2. Leikkaa kattokaivolle ja poistoputkelle reikä lämmöneristyslevyjen läpi.
3. Mikäli kova pintavilla poistetaan kattokaivon kohdalta, tulee pehmeän villa-alustan päälle asentaa esim. vaneri.
4. Aseta kaivo paikalleen. Huolehdi mahdollisen lämmitysvastuksen liitosjohdon sijoittelu.
5. Asenna molemmin puolin hitsattava pohjakermi kattokaivon primeroidun laipan alle.
6. Kiinnitä kaivo tarvittaessa mekaanisesti laipan kiinnitysrei'istä.
7. Asenna pohjakermi ja pintakermi limittäin kattokaivon laipan päälle.
8. Leikkaa kermi pois kaivon altaan tai poistoputken reiän päältä.
9. Varmista kaivon ja vedeneristyksen liitoksen tiiveys.
10. Asenna kaivon roskasihti.

## Huomioitavaa

Lämmitysvastuksen liittämisen sähköverkkoon tekee sähköurakoitsija.  
Kattokaivon poistoputken liittämisen viemäriin tekee LVI-urakoitsija.

Huom. Kattokaivo jossa on lämmitysvastus ja/tai kondenssieristys,  
lämpötila ei saa nousta asennuksen aikana yli +80°.

