



## Primat 250 bitumikeitin varustettuna sekoitinlaitteistolla

### **Käyttöohje:**

Ottaessasi käyttöön sekoitinlaitteistolla varustetun bitumikeittimen, varmista että sähkölaitteet ovat kunnossa ja että sähkösaanti (230 V / 10 A) on varmistettu koko työskentelyn ajan. (Sekoittimen on oltava käynnissä koko työskentelyn ajan.)

### **Varmista, että moottoria suojaava lämmönsuojalevy on paikoillaan (katso kuva).**

Lämmönsuojalevyn tehtävä on ohjata keittimen päädyistä purkautuva kuuma palamisilma moottorin ohi ja näin vältetään sen ylikuumentuminen ja rikkoutuminen.

Jos lämmönsuojalevy puuttuu ja keitintä kuumennetaan, nousee päädyistä purkautuva kuuma pakokaasu suoraan moottoriin ja sen aiheuttama ylikuumentuminen rikkoo sekoittimen moottorin.

**Ensimmäisessä ylöslämmityksessä**, kun keitin on tyhjä, pitää **sekoitin käynnistää heti jäähtyksen vuoksi, sekoitin pidetään päällä koko ylöslämmityksen ajan.**

Keittimen ollessa "täynnä" sekoitin voidaan käynnistää vasta sitten, kun bitumi on riittävästi sulanut niiltä osin missä sekoittimenpää ja akseli sijaitsevat.

Käynnistystä voidaan kokeilla lämmön noustessa. Mikäli sekoittinosa ei lähde pyörimään, estää moottorin suojakytkin moottorin vaurioitumisen.

**Sekoitin pidetään päällä koko ajan kun keitintä lämmitetään**, työpäivän päätyttyä annetaan sekoittimen pyöriä n. 1 tunti kauemmin siitä kuin poltinautomaattiikka on sammutettu.

Sekoitin sammutetaan työpäivän päätyttyä.

Jos laite ei lähde toimimaan yrityksistä huolimatta, ota yhteys valmistajaan.