

## Linjakuivatuskourut

1. Linjakuivatuskourut koostuvat yhdestä tai useammasta toisiinsa liitettävistä kourusta.
2. Kourut on numeroitu liitosjärjestyksessä. (A)
3. Kourut liitetään toisiinsa kiinnityslaippojen avulla. (B)
4. Vesitiivis liitos saadaan kiinnityslaippojen väliin asennettavalla epdm-tiivisteellä.
5. Varmista, että liitoksissa on oikean kokoinen tiiviste ja että se on asetettu oikein laippojen väliin.
6. Liitokset kiristetään ruostumattomilla ruuveilla ja muttereilla n. 30 Nm voimalla.
7. Puhdista kourun poistoputki ja lisää putkeen tarvittaessa liukuainetta helpottamaan asennusta viemäriin.
8. Aseta kouru säätöjalkojen avulla suoraksi ja oikeaan korkeuteen.
9. Varmista, että kouru pysyy paikoillaan valun aikana ja tue se riittävästi, jotta kourun sivuseinämät eivät vääny betonoinnin yhteydessä.
10. Käytettävän betonin lujuusluokka oltava vähintään C30/37.
11. Suojaa kouru betoniroiskeilta valun yhteydessä esimerkiksi vanerilevyllä.
12. Pintakerroksen asennuksessa (betoni) kourun sivuseiniä voidaan tukea asentamalla kourun kannet paikoilleen.
13. Varmista, että valettava betoni asetuu tiiviisti kourun reunan alle.
14. Puhdista likaantuneet kourut, ritilät ja poistoyhteet.
15. Kiinnitä ritilät paikoilleen.

### Huolto-ohje:

Linjakuivatuskouru tulee huoltaa säännöllisesti. Huollon laiminlyönti voi heikentää tai kokonaan estää kourun toiminnan. Erityisesti hiekoituskaudella tulee kiinnittää huomiota kourun puhdistukseen.

1. Tarkista kourun ja kansien kunto.
2. Puhdista tukkeutuneet kannet.
3. Avaa kansien kiinnitysruuvit ja irroita kannet.
4. Vaihda vaurioituneet kannet.
5. Puhdista kouru ja poistoputket kivistä ja roskista.
6. Tyhjennä hiekankerääjä. (\*)
7. Tyhjennä lietelaatikko. (\*)
8. Tarkista lämmitysvastuksen ja suojakotelon kunto. (\*)
9. Kiinnitä kannet paikoilleen ja kiristä kiinnitysruuvit.

(\*) Jos kuuluvat kourun varustukseen

